

## **Инструкция по применению тестера**

### **Квик тестер**

Для быстрого определения O<sub>2</sub> и Ph

1. Погрузите полоску полностью в воду с двумя индикаторами до линии со стрелками на 3 секунды, затем выньте из воды. Стряхните избыток воды с тестовой полоски.
2. Выдержите тест 30 секунд.
3. Сравните изменения на индикаторах с цветовой таблицей на упаковке.
4. Перед добавлением дозы O<sub>2</sub> его содержание в воде должно составлять еще как минимум 5 мг/л (слабая голубая окраска тестирующей полоски)

Норма O<sub>2</sub> должна находиться в пределах от 3 до 8.

Уровень Ph от 7,0 до 7,4

**ВАЖНО:** Держите упаковку плотно закрытой, защищайте от сырости, храните в прохладном, недоступном для детей месте.

**Не глотать.**

---